

Central CSIM1

Fines de carrera: se conectan en los bornes **Com, FC y FA.**

Antena: se conecta un cable de 30 cm al borne **Ant**

Motor: Conectar el cable **Común** del motor (generalmente el cable azul) al borne **Neut.**

Conectar el cable **Apertura** junto a un cable del capacitor al borne **Aper.**

Conectar el cable **Cierre** junto a un cable del capacitor al borne **Cier.**

Una vez que se alimenta la central se enciende el Led Verde (Func).

El led Verde parpadea cuando recibe señal de radiofrecuencia.

Grabación de los emisores

Colocar Dip 1 en **ON**, Jumper 2 en **OFF**. Presionar el **PUL** y emitir el canal del emisor a grabar.

Borrado de un emisor

Al grabar un emisor grabado lo borra. El led se apaga para indicar que se borró. Puede grabarlo de nuevo.

Borrado de todos los emisores

Colocar Dip 1 y Dip 2 en **ON**, Presionar el **PUL** hasta que parpadea rápido el led. Vuelva a grabar los emisores.

Regulación de fuerza del motor

La fuerza del motor se regula mediante el preset de Fuerza.

FUNCIONAMIENTO DE LOS DIP SWITCH

Dip 1: si lo deja en ON no hace despresión del portón al terminar.

Dip 2: si lo deja en OFF usa Fines de Carrera Normal Cerrado, si lo deja en ON usa Fines de Carrera Normal Abierto.

