

## Conexión del receptor

**Alimentación:** conecte de 9 a 24 V DC/AC entre GND y VCD respetando la polaridad.

**Salidas:** R1 entre CH1 C y CH1 NO, y R2 entre CH2 C y CH2 NO

**Antena externa:** Se atornilla en la parte superior



Potencia de salida de los relays: 5 A

## Grabación de emisores:

Presione **P1**:

- Una vez (1) para grabar en **R1** un canal de emisor en modo monoestable
- Dos veces (2) para grabar en **R2** un canal de emisor en modo monoestable
- Tres veces (3) para grabar en **R1** un canal de emisor en modo retenido
- Cuatro veces (4) para grabar en **R2** un canal de emisor en modo retenido

Presione el canal del emisor a grabar hasta que parpadee el led del receptor.

**Borrado de un canal:** Presione **P2** por 2 segundos y suéltelo, el led se enciende, presione el canal a borrar.

**Borrado de todos los canales:** Presione **P2** hasta que se encienda el led (más de 8 segundos).