

REC221 – 2 canales hasta 1000 códigos por canal

Cada canal puede grabar hasta 1000 códigos distintos.

Al recibir el código de un emisor grabado dispara el canal y muestra en el display la posición del emisor de 0 a 999.

En el punto de las centenas muestra si se disparó el canal 1, las decenas muestra si se disparó el canal 2, y el punto de unidades muestra si hay recepción de códigos.

Se puede dar de baja un emisor seleccionando la posición en el display con dos pulsadores PUL1 y PUL2 (para subir y bajar la posición) sin necesidad de tener el emisor a borrar.

Funcionamiento normal:

Con la posición mostrada en el display y los dips en OFF si presiona PUL1 muestra el código grabado en la posición para el canal 1 en formato hexadecimal (12 bits menos significativos). Si mantiene presionado PUL1 y presiona PUL2 muestra los 12 bits más significativos.

Si coloca el Dip 2 en On y presiona PUL1 y/o PUL2 muestra el canal 2.

Si coloca el Dip 6 en On luego de mostrar el código avanza una posición

Al subir o bajar de posición con los pulsadores si el DIP2 está OFF en el punto de las centenas muestra si la posición del canal 1 está ocupada, si el DIP2 está ON en el punto de las decenas muestra si la posición del canal 2 está ocupada.

Graba en posición actual con Dip1 ON y PUL1:

Dip1 ON y Dip2 Off presiona PUL1 y emite para grabar canal 1

Dip1 ON y Dip2 On presiona PUL1 y emite para grabar canal 2

Borrado con Dip1 On, Dip3 On y PUL1:

Dip1 On, Dip2 Off y Dip 3 ON, presiona PUL1 y emite un código cualquiera borra posición actual Canal 1

Dip1 On, Dip2 On y Dip 3 ON, presiona PUL1 y emite un código cualquiera borra posición actual Canal 2

Grabación secuencial:

Dip1 ON, Dip2 Off y Dip 6 On presiona PUL1 y emite para grabar canal 1

Dip1 ON, Dip2 On y Dip 6 On presiona PUL1 y emite para grabar canal 2

Borrado de todos los códigos

Dip 1, 2, 3, 4 y 6 On, presiona PUL2 y luego PUL1 borra todos los códigos, para indicar esto cuenta dos veces muy rápido desde 0 hasta 999, 2 veces y queda indicando 999 al terminar.

Configuración de Parámetros:

Presiona Pul2 y luego Pul1

Dips en ON	Canal	Dip 1 OFF	Dip 1 ON
4	1	Sin retención: Seguidor o Pulso corto	Retenido: por tiempo o biestable
2 y 4	2		
3 y 4	1	Si es sin retención: Pulso corto	Si es sin retención: Seguidor del emisor
2, 3 y 4	2		
-	1	Si es retenido es Biestable	Si es retenido es por tiempo Configurado
2	2		
3	1	Si es retenido tiempo en minutos	Si es retenido tiempo en segundos
2 y 3	2		

Configuración de Tiempos:

Dip 5 en On graba el tiempo de canal 1, Presiona Pul2 y luego Pul1

Graba 1 segundo o minuto cada segundo que mantiene los pulsadores presionados, si tiene el Dip 6 en On multiplica por 10. Para el canal 2 es igual pero con el Dip 2 en On

Posición:

Al presionar los pulsadores cambia la posición si tiene los dips 4, 5 o 6 en ON. Sube con PUL1 y baja con PUL2.

Dip 6 sube unidades (suma 1 a la posición).

Dip 5 sube decenas (suma 10 a la posición).

Dip 4 sube centenas (suma 100 a la posición).

Nota: puede combinar siempre los dips 4, 5 y 6 con el Dip 1, 2 y 3 en ON u OFF.